

# EISC Handy I 펌웨어 업데이트 설명서

## 1. 펌웨어 업데이트

### 1) Handy Boot 업데이트

- "MODE" switch를 "UP LOAD"로 설정
- "POWER" switch를 "USB"로 설정
- "START" switch를 누른 상태에서 USB cable을 연결
- "EISC\_Handy-BootLoader\_Update\_v01.02.exe"를 클릭하여 업데이트

### 2) Handy 프로그램 업데이트


- "MODE" switch를 "UP LOAD"로 설정
- "POWER" switch를 "USB"로 설정
- "START" switch를 누른 상태에서 USB cable을 연결
- "EISC\_Handy-Firmware\_Update\_JTAG\_v01.07.exe"를 클릭하여 업데이트

## 2. 장비 초기화 및 파일 복사

펌웨어 업데이트 후 장비 초기화가 필요하므로 아래와 같은 순서로 초기화 시킴.

### 1) 장비 초기화

- "MODE" switch를 "UP LOAD"로 설정
- "POWER" switch를 "USB"로 설정
- "START" switch를 누른 상태에서 USB cable을 연결
- 첨부된 EISC Handy Configurator를 실행 한다. "EISC Handy initialization->RUN"을 클릭하여 초기화



→

### 2) 파일 복사

- "MODE" switch를 "MASS STORAGE"로 설정
- "POWER" switch를 "USB"로 설정
- "START" switch를 누른 상태에서 USB cable을 연결

→ 디스크 포맷을 진행 한 후 라이팅 할 파일을 복사 한다.

3) 장비 환경 설정

→ "MODE" switch를 "UP LOAD"로 설정

→ "POWER" switch를 "USB"로 설정

→ "START" switch를 누른 상태에서 USB cable을 연결

→ 첨부된 EISC Handy Configurator를 실행 한다. "Config Load"를 클릭

→ 다운로드 할 파일 체크 및 Target 설정 및 섹터 번호 설정

→ Select Chip설정 및 크리스탈 설정 nand flash를 사용 할 경우 FAT Block설정, Download Speed설정

→ 설정이 끝나면 "Config Save"를 클릭하여 설정 값 저장

