



EISC Handy-II Firmware update Guide



Ver 1.2

MAR 30, 2017

CONTENTS

1 Boot code update	4
2 Firmware update	4

Advanced Digital Chips, Inc.

FIGURES

Figure 1-1 EISC-HANDY II Boot code update	4
Figure 2-1 EISC-HANDY II Firmware update	4

1 Boot code update

EISC-Handy II의 switch를 아래와 같이 설정 한다.

동작 형태	START SW(SW1)	MODE 스위치	비고
Firmware Upgrade			USB Mode

- MODE Switch를 “USER”로 Select.
- START switch(SW1)를 누른 상태에서 USB cable을 연결
- EISC-Handy USB drive가 설치 되지 않은 경우 USB drive를 설치.
- “EISC_HandyII-Bootloader_Update_vx.xx.exe”를 실행한다..




Figure 1-1 EISC-HANDY II Boot code update

2 Firmware update

EISC-Handy II의 switch를 아래와 같이 설정 한다.

동작 형태	START SW(SW1)	MODE 스위치	비고
Firmware Upgrade			USB Mode

- MODE Switch를 “USER”로 Select.
- START switch(SW1)를 누른 상태에서 USB cable을 연결
- EISC-Handy USB drive가 설치 되지 않은 경우 USB drive를 설치.
- “EISC_HandyII-Firmware_Update_JTAG_vxx.xx.exe”를 실행한다..




Figure 2-1 EISC-HANDY II Firmware update